AUTO PRELEVEMENT VAGINAL POUR LA RECHERCHE DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS ET NEISSERIA GONORRHOAE

AB-IT-062
Version : 3
Applicable le : 28-06-2023

1- Lavez-vous les mains avant de commencer

2- Ouvrez le sachet du kit puis ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon avec un tube à bouchon rose et posez le tube à côté image A. Ne touchez pas le coton et ne le laissez pas tomber. Si le coton est touché ou si l'écouvillon est tombé, demandez un nouveau kit de prélèvement. Vous pouvez jeter le gros écouvillon image B (figure 1).

3- Tenez l'écouvillon comme le montre la (figure 2) en plaçant le pouce et l'index au milieu de la tige.

4- Introduisez doucement l'écouvillon dans le vagin sur une distance d'environ 5 cm (figure 3) et tournez doucement l'écouvillon pendant 10 à 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin pour que l'humidité soit absorbée par l'écouvillon (figure4)

5- Retirez l'écouvillon sans toucher la peau.

6- Pendant que vous tenez l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. Veillez à ne pas renverser le contenu du tube. Si cela arrive, redemandez un nouveau kit.

7- Placez immédiatement l'écouvillon dans le milieu de transport (figure5)

8- Cassez précautionneusement la tige au niveau indiqué en la pressant contre le bord du tube comme le montre la (figure 6)

9- Resserrez fermement le bouchon sur le tube (figure 7). Conservez le tube à température ambiante et rapportez-le au laboratoire